

Handbuch: Anschließen der Fernbedienung

Jede Tovertafel unterstützt mehrere Fernbedienungen. Sie können diese zusätzliche Fernbedienung direkt hinzufügen, ohne Einstellungen vorzunehmen (siehe Anweisung A). Der mitgelieferte Dongle wird nur benötigt, wenn Sie eine Fernbedienung ersetzen müssen (siehe Anleitung B).

A. Hinzufügen einer zusätzlichen Fernbedienung

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Tovertafel eingeschaltet ist.
2. Legen Sie die Batterie (CR-2032) in die Fernbedienung ein.
3. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die OK-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die rote Lampe auf der Fernbedienung nicht mehr blinkt.

Die Fernbedienung ist nun angeschlossen. Testen Sie, ob alles wie erwartet funktioniert. Wiederholen Sie die obigen Schritte, falls erforderlich.

B. Ersetzen einer Fernbedienung (wenn die Original-Fernbedienung verloren gegangen ist)

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie die Fernbedienung verloren haben und Sie Ihre Tovertafel nicht mehr einschalten können.

1. Stecken Sie den mitgelieferten USB-Dongle in einen freien USB-Anschluss an der Seite Ihrer Tovertafel.
2. Legen Sie die Batterie (CR-2032) in die Fernbedienung ein.
3. Schalten Sie Ihre Tovertafel mit der Fernbedienung ein.
4. Entfernen Sie den USB-Dongle vom Gerät. Er wird nicht mehr benötigt.
5. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die OK-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die rote Lampe auf der Fernbedienung nicht mehr blinkt.

Die Fernbedienung ist nun angeschlossen. Testen Sie, ob alles wie erwartet funktioniert. Wiederholen Sie die obigen Schritte, falls erforderlich.