

Manuel de connexion de la télécommande

Chaque Tovertafel prend en charge plusieurs télécommandes. Vous pouvez ajouter une télécommande supplémentaire directement, sans effectuer de réglages (voir instruction A). L'adaptateur fourni n'est requis que si vous devez remplacer une télécommande (voir instruction B).

A. Ajouter une télécommande supplémentaire

1. Assurez vous que la Tovertafel est allumée.
2. Insérer la pile (CR-2032) dans la télécommande.
3. Appuyez simultanément les boutons Marche/Arrêt et OK, et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le voyant rouge sur la télécommande cesse de clignoter.

La télécommande est maintenant connectée. Vérifiez que tout fonctionne correctement. Répétez les étapes ci-dessus si nécessaire.

B. Remplacer une télécommande (si la télécommande d'origine est perdue)

Suivez ces étapes si vous avez perdu la télécommande et ne pouvez plus allumer votre Tovertafel :

1. Dans un port USB libre situé sur le côté de votre Tovertafel, insérez l'adaptateur USB fourni avec l'appareil.
2. Insérer la pile (CR-2032) dans la télécommande.
3. Utilisez la télécommande pour allumer votre Tovertafel.
4. Retirez l'adaptateur USB de l'appareil. Il n'est plus nécessaire.
5. Appuyez simultanément les boutons Marche/Arrêt et OK, et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le voyant rouge sur la télécommande cesse de clignoter.

La télécommande est maintenant connectée. Vérifiez que tout fonctionne correctement. Répétez les étapes ci-dessus si nécessaire.