

Handleiding: Afstandsbediening koppelen

Elke Tovertafel ondersteunt meerdere afstandsbedieningen. Je kunt deze extra afstandsbediening direct toevoegen, zonder iets aan te passen (zie instructie A). De meegeleverde dongel is alleen nodig als je een afstandsbediening moet vervangen (zie instructie B).

A. Extra afstandsbediening toevoegen

1. Zorg dat de Tovertafel aan staat.
2. Plaats de batterij (Cr-2032) in de afstandsbediening.
3. Houd de aan/uit-knop en OK-knop tegelijk ingedrukt tot het rode lampje op de afstandsbediening stopt met knipperen.

De afstandsbediening is nu gekoppeld.

Test of alles naar verwachting werkt. Herhaal eventueel de bovenstaande stappen.

B. Afstandsbediening vervangen (origineel kwijt)

Volg deze stappen als je de afstandsbediening kwijt bent en de Tovertafel niet meer kunt aanzetten.

1. Steek de meegeleverde USB-dongel in een vrije USB-poort aan de zijkant van de Tovertafel.
2. Plaats de batterij ((Cr-2032)) in de afstandsbediening.
3. Zet de Tovertafel aan met de afstandsbediening.
4. Verwijder de USB-dongle weer uit het apparaat. Deze is niet langer nodig.
5. Houd de aan/uit-knop en OK-knop tegelijk ingedrukt tot het rode lampje op de afstandsbediening stopt met knipperen.

De afstandsbediening is nu gekoppeld.

Test of alles naar verwachting werkt. Herhaal eventueel de bovenstaande stappen.