

Handbok: Ansluta fjärrkontrollen

Varje Tovertafel stöder flera fjärrkontroller. Du kan lägga till den extra fjärrkontrollen direkt, utan några Justeringar (se anvisning A). Den medföljande hårdvarunyckeln behövs endast om du ska byta ut en fjärrkontroll (se anvisning B).

A. Lägga till en extra fjärrkontroll

1. Se till att Tovertafel är påslagen.
2. Sätt i batteriet (CR-2032) i fjärrkontrollen.
3. Håll på/av-knappen och OK-knappen intryckt samtidigt tills den röda lampan på fjärrkontrollen slutar blinka.

Fjärrkontrollen är nu ansluten. Testa att allt fungerar som det ska. Upprepa stegen ovan om det behövs.

B. Byta ut en fjärrkontroll (när den ursprungliga fjärrkontrollen har förlorats)

Följ dessa steg om du fjärrkontrollen gått förlorad och inte längre kan slå på din Tovertafel.

1. Sätt i den medföljande USB-hårdvarunyckel i en ledig USB-port på sidan av din Tovertafel.
2. Sätt i batteriet (CR-2032) i fjärrkontrollen.
3. Slå på Tovertafel med fjärrkontrollen.
4. Ta bort USB-hårdvarunyckeln från enheten. Den behövs inte längre.
5. Håll på/av-knappen och OK-knappen intryckt samtidigt tills den röda lampan på fjärrkontrollen slutar blinka.

Fjärrkontrollen är nu ansluten. Testa att allt fungerar som det ska. Upprepa stegen ovan om det behövs.